

Función de Seguridad

Usted debe ser un nivel "administrador" de Windows XP o Windows 2000 para poder instalar el software de aplicación en él.

Precauciones de la interface USB

Instale en su computadora el programa del software de aplicación que usted desee utilizar, desde "Setup.exe" en el disco compacto, antes de conectar el producto en el puerto USB de su computadora y úselo. El sistema operativo elegirá automáticamente un driver USB correcto a fin de ejecutar el programa si usted ha instalado el programa de aplicación antes de que este producto esté conectado a la computadora. Si usted utiliza Wind XP e instala el software de aplicación antes de que Cigar Pro esté conectado a la computadora, debe instalar "Setup.exe" una vez más antes de que pueda realmente usar el software de aplicación. Si conecta Cigar Pro a la computadora (puerto USB), lo primero que debe hacer a continuación es instalar el software de aplicación; algunos sistemas operativos (como Windows 98, versión 2) requerirán que el usuario desconecte y luego conecte nuevamente el producto para efectivizar la instalación del driver..

Usted sólo necesita instalar el driver USB una vez en la primera ocasión en que usted use este producto, no necesita realizar dicho proceso en los usos futuros.

➤ No anule el proceso de instalación durante el período del programa. De lo contrario, podrá producirse desperfectos en el Cigar Pro.

1. Encontrará el programa "Setup.exe" en el CD incluido en este producto.

2. Siga todas las instrucciones, paso a paso, presentes en la computadora e implemente la instalación.

Uso del programa "Setup.exe" por primera vez:

Atención El programa "Setup.exe" puede manejar un dispositivo por vez. Si usted no aplica la función "Change Password", "Log In", podrá conectar más de un dispositivo a su computadora simultáneamente. De todas formas, si usted va a implementar dicha función en su computadora, asegúrese de quitar todo otro dispositivo antes de efectivizar el programa "Setup.exe". De no proceder de esta forma, podrá producirse situaciones anormales o pérdida de datos en su computadora.

Luego de instalar correctamente el "Setup.exe" y su programa de operación, aparecerá el ícono UMSD en su computador, en la barra de herramientas.

El "Setup.exe" brindará funciones diferentes bajo un segmento diferente definido:

- Use el botón derecho de su mouse para hacer click en el UMSD para el directorio. Aparecerán las correspondientes funciones. Por ejemplo, el tipo de partición por default es "Single Public Area". Verá el siguiente menú.

- Si usted se encuentra en " Security Area Only " ("Sólo Área de Seguridad"), verá el siguiente directorio.

- Si la partición del dispositivo contiene "Security" ("Seguridad"), puede hacer doble click en el ícono UMSD en la ventana de aviso. Aparecerá la ventana "Unlock Protection" ("Destrabar protección").

Si coloca su dispositivo bajo protección de password, el bloque de "Unlock Protection" aparecerá cuando Cigar Pro esté conectado a la computadora; necesitará ingresar el password para poder utilizarlo.

Logeo de ingreso a la Zona de Seguridad:

1. Haga doble click en el ícono UMSD o elija "log out" del directorio UMSD.
 2. El password por default es "0000".
 - Puede ingresar pistas del password para recordar el password correcto.

 - Si usted se encuentra en "Security Area Only", verá el siguiente directorio. El dispositivo será desconectado con la computadora cuando se haya ingresado 3 (tres) veces seguidas el password incorrecto. Una vez que el dispositivo quede desconectado de la computadora, usted deberá desconectar y volverla a conectar para volver al uso normal.
1. Presione el botón "OK".
 2. Una vez que se logee exitosamente, aparecerá un bloque (ver siguiente). Los directorios y archivos asegurados de password se verán resaltados (en amarillo) y se podrá leer/ escribir/ copiar/ borrar.

Puede que la aparición del bloque tarde más en un sistema operativo Windows 2000. A veces, toma 10 segundos.

Logueo de salida de la Zona de Seguridad:

1. Puede hacer doble click en el ícono UMSD para el logueo de salida; o bien puede elegir "log out" desde el directorio UMSD.
2. Una vez que se haya logueado en salida desde el segmento asegurado, aparecerá "Security AP Zone"; en ese momento, usted podrá realizar toda operación básica dentro del segmento.

Cambio del password:

El usuario puede elegir "change password" ("cambiar password") desde el directorio UMSD e ingresar la pista del password. Puede implementarse esta función cuando esté en "Security AP Zone".

1. Haga click en el ícono UMSD, elija "Change password" ("Cambiar password") del directorio que aparezca. Aparecerá un bloque.
2. Ingrese el password actual. El password por default es "0000". Si usted ha realizado la **"Resize partition"** ("Redimensionar partición"), "0000" será el password por default.
3. Ingrese un nuevo password.
4. Ingrese el nuevo password en la columna 'Confirm Password' ("Confirmar Password")

Su password se limita a un máximo de 8 dígitos.

Redimensionar partición:

En esta sección se explica la función "redimensionar". Usted puede redimensionar el dispositivo.

Atención El proceso de redimensionamiento borrará todos los datos existentes en el dispositivo y serán no recuperables. Es posible que usted deba hacer un back up de los archivos existentes en el dispositivo antes de realizar el redimensionamiento.

1. Move the cursor to UMSD and click on it. Choose [resize] and you will see a dialogue block pop up.
2. Elija el área que usted desea redimensionar.
3. Por ejemplo, si usted desea redimensionar "Public Area Only" y hace click en el botón [Resize], aparecerá un bloque de "Confirmation" ("Confirmación") para recordarle que ¡ el proceso de redimensionamiento borrará todos los datos existentes!
4. Si usted elige redimensionar "Security area", aparecerá un bloque de "Security Area Resize" ("Redimensionamiento del Área de Seguridad") y usted podrá definir el tamaño de las zonas Security AP Zone y Security Data Zone. Oprima el botón [Resize] cuando usted haya definido el tamaño de cada zona. Aparecerá un bloque de confirmación nuevamente para recordarle que el proceso de

redimensionamiento borrará todos los datos existentes.

5. Cuando el redimensionamiento esté hecho, verá el siguiente cuadro de diálogo.