

Instalación en Windows 98 SE

El disco compacto adjunto a este producto cuenta con un driver para su instalación. Siga los pasos que se describen a continuación.

Presione la tecla "Next" para iniciar la instalación.

Presione "OK" para finalizar la instalación.

Verá una unidad adicional de disco rígido en "Mi Computadora" cuando este producto esté conectado al puerto USB de la computadora.

1. Conexión/Desconexión y operación

En una computadora Mac, verá una unidad adicional de disco rígido sobre el escritorio cuando conecte este producto en un puerto USB de la computadora.

Usted puede utilizar el comando "mount" para acoplar este producto a un sistema operativo Linux.

- . Primero, conecte el producto al puerto USB de la computadora.
- . Implemente `cd /etc / sysconfig / (cat / etc/sysconfig/hwconf | más)`
- . Controle el archivo "hwconf", tendrá información sobre todos los dispositivos, memorice el "mount point".
- . Cree un nuevo sub under /mnt (ex: `mkdir/mnt/usbHD`)
- . Implemente `mount/dev/sda/mnt/usbHD` (si el "mount point" era `.dev/sda`)
- . Ahora, el producto está disponible para ser utilizado cuando esté instalado correctamente en el sistema.

2. Leer y escribir datos o archivos

Puede utilizar este producto como otro hard drive común, con lo cual podrá leer, escribir, copiar o borrar archivos en él.

3. Desconectar

Puede desconectar el producto de la computadora cuando la luz del LED se encuentre baja y no titile, para cuando usted termine de utilizarlo. Sin embargo, si su computadora se instala con Windows ME o Windows 2000, debe seguir el procedimiento estándar de dicho sistema operativo para desconectar este producto de su computadora. Verá el siguiente ícono en la barra de herramientas cuando conecte este producto al puerto USB de la computadora.

Haga doble click en "safe removal icon", y aparecerá la correspondiente ventana. Puede elegir el ítem que desee quitar y, luego, presione el botón "STOP". El sistema operativo le pedirá que reconfirme si desea quitar el producto. Presione el botón "OK" para confirmar su instrucción y, luego, verá el bloque "safe to remove

hardware”; ahora, puede quitar correctamente el producto de su computadora.

Atención Asegúrese de que la luz del LED esté baja y sin titilar cuando quite el UMSD. Cuando el LED esté titilando, significará que hay datos que están siendo transferidos entre el sistema operativo y el UMSD. Quitar o desconectar un Cigar Pro en este momento puede provocar la pérdida o daño de datos en el Cigar Pro.

Atención Si usted no sigue el procedimiento indicado para quitar o desconectar el dispositivo de Windows ME o Windows 2000, pueden dañarse los archivos y datos del Cigar Pro.

Puede arrastrar el ícono "Additional Hard" y arrójealo en el “Cesto de reciclaje” a fin de quitar/desconectar el producto de una computadora Mac.
Puede utilizar un comando "unmount" para desconectar el producto en un sistema operativo Linux.